



Impregnante ceroso | RC 1x30

Campi d'impiego. Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto. Conferisce idrorepellenza al legno, conservandone l'aspetto opaco naturale. Protegge da agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso. Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie dalla polvere di carteggiatura e applicare 2-3 mani di prodotto. **Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare RC 1x30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto. **Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e riportare il legno allo stato grezzo. Ripulire la superficie e procedere all'impregnazione.

Manutenzione. Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente la manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare il manufatto con grana media 180-220, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità. Solo con finitura cerosa RC xx30.

Confezioni. 0,75 L 2,5 L 5 L 25* L

* tranne la versione RC 1730



	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Pronto all'uso
	Pennello Spruzzo Straccio
	Resa 12 m²/L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 1 h
	Essiccazione tra le mani 2 h
	Essiccazione finale 3 h
	Residuo solido 24 ± 3 %
	Viscosità DIN2 75 ± 10"
	Peso specifico 1,05 ± 0,1 g/cm³
	pH 8,5 ± 1,0



RC 1030
trasparente



RC 1130
teak-larice



RC 1230
castagno-noce
chiaro



RC 1330
noce



RC 1430
noce scuro



RC 1530
mogano



RC 1730
noce antico



RC 1830
bianco